

JAK UŽÍVAT

1. Vložte 2 x AAA baterie do prostoru pro baterie
2. Umístěte bradavku nebo dudlík (*slovičko je pacifikator, lepší překlad než dudlík mě nenapadá*) do krytu
3. Zavřete kryt a stiskněte tlačítko „ON“
4. Lampa se aktivuje cca na 6 minut (+/- minuta). Vypne se automaticky, když probíhá dezinfekční proces.

VAROVÁNÍ

Kvůli vaší bezpečnosti a trvalému potěšení z tohoto výrobku si pečlivě před použitím přečtěte instrukce.

- 1) Sterilizátor bradavek je druh elektronického výrobku, neponořujte do vody, udržujte vodu dále od žárovky.
- 2) Sterilizátor není hračka, udržujte jej mimo dosah dětí.
- 3) UV záření je škodlivé pro vaše oči a kůži, při svitu mu nečelte přímo.
- 4) Sterilizátor bradavek by se měl využívat k účelu jemu určeném, tj. sterilizace a / nebo čištění bradavky, dudlíku apod.

Jiné použití není doporučeno výrobcem a může dojít k poškození výrobku nebo zranění osob.

- 5) Neprovozujte sterilizátor bradavek, pokud:

- má poškozené žárovky
- došlo k závadě
- byl poškozen jakýmkoli způsobem.

- 6) Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, benzín, čisticí prostředek na sklo, leštadlo na nábytek, ředidlo nebo jiné domácí prostředky na uklízení k čištění jakékoliv části sterilizátoru bradavek.

- 7) Používejte suchý měkký, čistý hadřík na čištění sterilizátoru.

VLASTNOSTI

1. zdroj: 2x AAA baterie
2. příkon: 0,9 W
3. životnost žárovky: 5000 hodin
4. UV síla: 500 μ W

5) ozónová hustota: 0-0,5 ppm

6) Okolní teplota: 0 až 50 ° (32 až 122 ° F)

Oznámení

1. V případě, že UV sterilizátor nepoužíváte delší dobu, se může stát, že se nerozsvítí okamžitě: stiskněte několikrát tlačítko napájení na horní části přístroje, dokud se nerozsvítí.
2. Pro dosažení větší efektivity čistěte bradavku nebo *dudlík* sterilizátoru pravidelně suchým bavlněným hadříkem.

Hlavní části:

1. Tlačítko „ON“: držte 3 sekundy a rozsvítí se červené světlo (bezpečnostní funkce), stiskněte znovu tlačítko pro spuštění dezinfekce (stálé červené světlo)
2. Kryt na baterie: pro výměnu baterií tiskněte vpravo
3. Sterilizace dudlíku: pro provedení dezinfekce otočte vpravo, abyste mohli dát dudlík do zařízení
4. Sterilizátor bradavek: otevřete tuto část, abyste umístili zařízení na bradavky (pouze pro standardní bradavky - max. 45 mm průměr)